

Model.73 ダイニングテーブル 組み立て説明書


付属品

ダイニングテーブル天板、脚 x4 本、SUS スリーブ x8 (本体付属)、ネジ x8 (かじり防止グリスがついています)

組立説明

組立時ご用意いただくもの / プラスドライバー

天板を逆さにして幕板の穴へ付属の内柱型の SUS スリーブを確認します。SUS スリーブ側面の三つの穴が天板と水平になるようにして差し込みます。脚の支柱をドライバーでネジと SUS スリーブで固定します。片側のみ締め付けてしまうと反対側の取付がうまくできない場合がございますので両方のネジを半分程度取り付けてからネジを締めてください。締め付けが緩いとテーブルのガタツキとなりますのでしっかり止めて下さい。ネジを締める際に最初から固く回らない場合は無理に入れるとネジがなめてしまいますので再度 SUS スリーブの水平または位置をご確認ください。ズレってしまった場合は脚を外した状態でネジを差し込み微調整ください。



お手入れ方法

日常のお手入れは空拭き・固く絞った水拭きで、汚れのひどい場合は中性洗剤を溼した布で拭き乾拭きします。木部はオイル仕上げとなっております。年に一度程度は乾燥する前に家具用のナチュラルオイルまたはワックスにてメンテナンスを行ってください。汚れが酷い場合はサンドペーパーにてやすりがけを行った後オイルまたはワックス仕上げを行ってください。